

# 6 システムの拡張と コンフィグレーション



本装置用に用意されている各種オプションの取り付け・取り外しの手順や作業を行う際の注意事項について説明します。システムの拡張後にシステムBIOSの設定を変更する必要がある場合があります。この章でシステムBIOS、SCSI BIOS (外付けのSCSI機器用)、ディスクアレイBIOS (内蔵ハードディスク用)のユーティリティについて操作方法や注意事項を説明します。








作業を始める前に (→162ページ) .....	安全上の注意や取り扱いの際の注意事項について説明しています。作業を始める前に必ず読んでください。
取り付け/取り外しの準備 (→164ページ) .....	オプションデバイスの取り付け(または取り外し)の準備ができるまでの手順について説明しています。
取り付け/取り外しの手順 (→166ページ) .....	オプションデバイスの取り付け(または取り外し)の手順について説明しています。
システムBIOSコンフィグレーション (→199ページ) .....	BIOS SETUPユーティリティを使った本体の入出力に関するコンフィグレーションについて説明しています。
SCSI BIOSコンフィグレーション (→228ページ) .....	Adaptec SCSISelectユーティリティを使ったSCSI BIOSに関するコンフィグレーションについて説明しています。






# 作業を始める前に

本装置に取り付けられるオプションの取り付け方法および注意事項について記載しています。

## 安全上の注意

安全に正しくオプションの取り付け/取り外しをするために次の注意事項を必ず守ってください。

 <b>警告</b>	
     	<p>装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 自分で分解・修理・改造はしない</li><li>● CD-ROMドライブの内部をのぞかない</li><li>● リチウム電池やニッカド電池、ニッケル水素電池を取り外さない</li><li>● プラグを差し込んだまま取り扱わない</li></ul>

 <b>注意</b>	
   	<p>装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 一人で持ち上げない</li><li>● 中途半端に取り付けない</li><li>● カバーを外したまま取り付けない</li><li>● 指を挟まない</li><li>● 高温注意</li></ul>

## 取り扱い上の注意

装置を正しく動作させるために次の注意事項を守ってください。

- ここで示すオプションの取り付け/取り外しはユーザー個人でも行えますが、この場合の装置および部品の破損または運用した結果の影響についてはその責任を負いかねますのでご了承ください。本装置について詳しく、専門的な知識を持った保守サービス会社の保守員に取り付け/取り外しを行わせるようお勧めします。
- オプションおよびケーブルはNECが指定する部品を使用してください。指定以外の部品を取り付けた結果起きた装置の誤動作または故障/破損についての修理は有料となります。
- ここで説明していない部品の取り付けや交換、取り外しをしないでください。説明されていない部品やデバイスの取り付け/取り外し/交換は保守員が行います。

## 静電気対策について

本体内部の部品は静電気に弱い電子部品で構成されています。取り付け/取り外しの際は静電気による製品の故障に十分注意してください。

### ● リストストラップ(アームバンドや静電気防止手袋など)の着用

リスト接地ストラップを手首に巻き付けてください。手に入らない場合は部品を触る前に筐体の塗装されていない金属表面に触れて身体に蓄積された静電気を放電します。また、作業中は定期的に金属表面に触れて静電気を放電するようにしてください。

### ● 作業場所の確認

- ー 静電気防止処理が施された床またはコンクリートの上で作業を行います。
- ー カーペットなど静電気の発生しやすい場所で作業を行う場合は、静電気防止処理を行った上で作業を行ってください。

### ● 作業台の使用

静電気防止マットの上に本装置を置き、その上で作業を行ってください。

### ● 着衣

- ー ウールや化学繊維でできた服を身につけて作業を行わないでください。
- ー 静電気防止靴を履いて作業を行ってください。
- ー 取り付け前に貴金属(指輪や腕輪、時計など)を外してください。

### ● 部品の取り扱い

- ー 取り付ける部品は本装置に組み込むまで静電気防止用の袋に入れておいてください。
- ー 各部品の縁の部分を持ち、端子や実装部品に触れないでください。
- ー 部品を保管・運搬する場合は、静電気防止用の袋などに入れてください。

# 取り付け/取り外しの準備


次の手順に従って部品の取り付け/取り外しの準備をします。

## 手 順

部品の取り付け/取り外しの作業をする前に準備をします。

1. OSのシャットダウン処理を行う。
2. 本体の電源をOFF (POWER/SLEEPランプ消灯)にする。
3. 本体に接続しているすべてのケーブルおよび電源コードを取り外す。

以上で完了です。部品の取り付け取り外しにはプラスドライバーとマイナスドライバーが必要です。用意してください。




## 取り付け/取り外し後の確認

オプションの増設や部品の取り外しをした後は、次の点について確認してください。

### ● 取り外した部品を元どおりに取り付ける

増設や取り外しの際に取り外した部品やケーブルは元どおりに取り付けてください。取り付けを忘れたり、ケーブルを引き抜いたままにして組み立てると誤動作の原因となります。特に、内部の部品を取り扱った後は、FPCケーブルが確実に接続されていて、固定用キャップで固定されていることを確認してください。また、部品やケーブルは中途半端に取り付けず、確実に取り付けてください。



- **装置内部に部品やネジを置き忘れていないか確認する**

特にネジなどの導電性の部品を置き忘れていないことを確認してください。導電性の部品がマザーボード上やケーブル端子部分に置かれたまま電源をONにすると誤動作の原因となります。

- **装置内部の冷却効果について確認する**

内部に配線したケーブルが冷却用の穴をふさいでいないことを確認してください。冷却効果を失うと装置内部の温度の上昇により誤動作を引き起こします。

- **ツールを使って動作の確認をする**

増設したデバイスによっては、診断ユーティリティやBIOSセットアップユーティリティなどのツールを使って正しく取り付けられていることを確認しなければいけないものがあります。それぞれのデバイスの増設手順で詳しく説明しています。参照してください。

# 取り付け/取り外しの手順

次の手順に従って部品の取り付け/取り外しをします。


## ハードディスク

本体の前面にあるハードディスクベイには、SCA2インタフェース (Ultra320 SCSI) を持つハードディスクを取り付けるスロットを6つ用意しています。



- NECで指定していないハードディスクを使用しないでください。サードパーティのハードディスクなどを取り付けると、ハードディスクだけでなく本体が故障するおそれがあります。ハードディスク「N8150-162 (36.3GB、10,000rpm、Ultra320)」をお買い求めください (2003年3月現在)。
- 標準で3台のハードディスクが搭載されています (SCSI ID0～ID2)。

スロットには約25.4mm (1インチ) 厚のハードディスクを取り付けることができます。SCSI IDは次のように固定で設定されています。



ハードディスクベイは、出荷時の構成でディスクアレイコントローラ上のSCSIコネクタに接続されています。

SCSI ID0～ID2のベイを除くハードディスクベイにはダミースポンジが入っています。ダミースポンジは装置内部の冷却効果を高めるためのものです。ハードディスクを搭載していないスロットにはダミースポンジを取り付けてください。

# 取り付け

次に示す手順でハードディスクを取り付けます。その他のスロットへの取り付けも同様の手順で行えます。




ハードディスクは、フロントベゼルを取り外すだけで取り付け/取り外しを行うことができます。



ディスクアレイを構成している場合は、同じバックを構成するハードディスクの容量などの仕様が同じものを使用してください。

1. 164ページを参照して準備をする。
2. セキュリティキーでフロントベゼルのロックを解除して、フロントベゼルを取り外す。
3. ハードディスクを取り付けるスロットを確認する。


スロットは標準で6つあります。SCSI ID番号の小さい順に取り付けてください。SCSI IDはスロットの位置で決まっています。




4. ダミースポンジを取り外す。  
ダミースポンジはSCSI ID0～ID2以外のスロットに取り付けられています。



ダミースポンジは大切に保管しておいてください。



5. ハードディスクのロックを解除する。




6. 増設するハードディスク(トレイ付き)とハンドルをしっかりと持ってスロットへ挿入する。

**重要**

- ハンドルのフックがフレームに当たるまで押し込んでください。
- ハードディスクは両手でしっかりとていねいに持ってください。

フック



7. ハンドルをゆっくりと閉じる。  
「カチッ」と音がしてロックされます。


**重要**

ハンドルとトレイに指を挟まないように注意してください。



**チェック**

押し込むときにハンドルのフックがフレームに引っかかっていることを確認してください。




8. 本体の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」-「Hard Disk」サブメニューでブート順位の設定をする。

ハードディスクを増設するとそれまで記憶されていたブート順位の設定がクリアされるためです。

9. 手順2で取り外したフロントベゼルを取り付ける。

フロントベゼル左側のタブが本体のフレームに引っかかるようにしてから取り付けてセキュリティキーでロックします。






# 取り外し


次の手順でハードディスクを取り外します。



ハードディスクが故障したためにディスクを取り外す場合は、ハードディスクのDISKランプがアンバー色に点灯しているスロットをあらかじめ確認してください。



1. 164ページを参照して準備をする。
2. セキュリティキーでフロントベゼルのロックを解除して、フロントベゼルを取り外す。
3. レバーを押してロックを解除し、ハンドルを倒す。
4. ハンドルとハードディスクをしっかりと持って手前に引き出す。



5. ハードディスクを取り外したまま本体を使用する場合は、空いているスロットにダミートレーを取り付ける。
6. 本体の電源をONにして、SETUPユーティリティを起動して「Boot」-「Hard Disk」サブメニューでブート順位の設定をする。  
ハードディスクを増設するとそれまで記憶されていたブート順位の設定がクリアされるためです。
7. 手順2で取り外したフロントベゼルを取り付ける。

ディスクアレイ構成の場合、故障したハードディスクの交換後、交換した新しいディスクに交換前までの情報を記録することにより、故障を起こす以前の状態に戻すことのできるオートリビルド機能を使用することができます。

オートリビルド機能は、RAID1、またはRAID5に設定されているディスクアレイで有効です。

オートリビルドは、故障したハードディスクをホットスワップ(電源ONの状態でのディスクの交換)するだけで自動的に行われます。オートリビルドを行っている間、ハードディスクにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯してオートリビルドを行っていることを示します。



オートリビルドに失敗すると、ハードディスクにあるDISKランプがアンバー色に点灯します。もう一度ディスクの取り外し/取り付けを行ってオートリビルドを実行してください。

オートリビルドを行うときは、次の注意を守ってください。

- ハードディスクが故障してから、オートリビルドを終了するまで装置の電源をOFFにしないでください。
- ハードディスクの取り外し/取り付けは、90秒以上の間隔をあけて行ってください。
- 他にリビルド中のハードディスクがある場合は、ディスクの交換を行わないでください(リビルド中はハードディスクにあるDISKランプが緑色とアンバー色に交互に点灯しています)。

# 電源ユニット

万一電源ユニット(1台)が故障してもシステムを停止することなく運用することができます(冗長機能)。

## 取り付け

次の手順に従って電源ユニットを取り付けます。

1. 164ページを参照して準備をする。

### 🔑 重要


必ず電源をOFFにしてください。誤動作や故障の原因となります。

2. ケーブルアームを後ろに引いて電源ユニット増設用スロットを確認する。

3. ブランクカバーの取っ手をつまみながら手前に引く。

ブランクカバーのロックが解除されます。

4. ブランクカバーを取り外す。





### 🔑 重要

取り外したカバーは大切に保管しておいてください。

5. 電源ユニットを差し込む。


### ✓ チェック

取っ手にあるフックが確実に引っかかっていることを確認してください。




### 🔑 重要

電源ユニット接続端子部分に触れないでください。




6. 取手のつまみ部分をしっかりと押しつける。

「カチッ」と音がしてロックされます。



7. ACキャップを取り外す。

ラジオペンチなどを使って取り出してください。



8. 電源コード(2本)を接続する。

標準で添付されていたものと増設した電源ユニットに添付されていたコードを使います。コードを接続するとAC POWERランプが点滅します。


9. 本体の電源をONにする。

AC POWERランプが点灯します。

10. STATUSランプで電源ユニットに関するエラー表示がないことを確認する。

エラー表示の詳細については22ページを参照してください。

また、AC POWERランプが消灯している場合は、もう一度電源ユニットを取り付け直してください。それでも同じ表示が出たときは保守サービス会社に連絡してください。



## 故障した電源ユニットの交換


交換は電源ユニットが故障したときのみ行います。

**重要** 正常に動作している電源ユニットを取り外さないでください。



本体の電源ユニットを冗長構成 (2台で運用) にしているとき、そのうちの1台が故障した場合は、システム稼働中 (電源ONの状態) に故障した電源ユニットを交換できます (次の手順1をとばしてください)。

1. システムを終了し、電源をOFFにする。
2. 背面にある電源ユニットのランプの表示 (AC POWERランプがアンバー色に点灯) で故障している電源ユニットを確認する。
3. 電源ユニットの取っ手をつまみながら手前に引く。  
電源ユニットのロックが解除されます。
4. 電源ユニットを取り外す。




5. 電源ユニットを交換せず1台の電源ユニットで運用する場合は、「取り付け」の手順4で取り外したカバーを取り付ける。

### **重要**

装置内部の冷却効果を保持するためにも電源ユニットを取り付けていないスロットにはブラנקカバーを取り付けてください

6. 「取り付け」の手順5～10の手順を参照して電源ユニットを取り付け、取り付け後の確認をする。



2台の電源ユニットで動作していた本体の電源ユニットを電源ONのまま交換したときは、電源ユニットPOWERランプが点灯します (運用を停止している間に交換したときは電源コードを接続するとランプが点滅し、電源をONにすると点灯します)。

# 本 体 - ラックからの引き出し -

ハードディスクと電源ユニットを除く部品の取り付け/取り外しの作業は本体をラックから引き出した状態で行います。


## ⚠ 注意



装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iiiページ以降の説明をご覧ください。


- カバーを外したまま取り付けない
- 指を挟まない
- 高温注意
- ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない
- 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない

1. 164ページを参照して準備をする。
2. セキュリティロックを解除してフロントベゼルを取り外す。



セキュリティロック

3. 前面のセットスクリュー2本をゆるめる。
4. ハンドルを持ってゆっくりと静かにラックから引き出す。  
「カチッ」と音がしてラッチされます。



セットスクリュー


ラックへ戻す場合は、本体側面のレールにあるリリースレバーを押して、ラッチされた状態を解除してください。このときに指を挟んだりしないよう十分に注意してください。

# トップカバー

内蔵デバイスの取り付け/取り外しや内部のケーブル接続を変更するときはトップカバーを取り外します。


## 取り外し

1. 164ページを参照して準備をする。
2. 本体をラックから引き出す(174ページ参照)。
3. トップカバーにあるロックボタンを押しながら装置背面へスライドさせる。
4. トップカバーを持ち上げて本体から取り外す。




## 取り付け

トップカバーを取り付けるときは、トップカバーのタブが本体フレームに確実に差し込まれていることを確認してください。





トップカバーを本体前面に向かってスライドさせます。「カチッ」と音がしてトップカバーがロックされます。このときにリリースボタンの状態を確認してください。確実にロックされるとリリースボタンが上に上がった状態になります。下に押された状態(くぼんだ状態)の時はトップカバーをもう一度本体前面に向けてスライドさせてください。それでもロックされない場合は、いったんトップカバーを取り外してから、もう一度取り付け直してください。





## DIMM

DIMM(Dual Inline Memory Module)は、マザーボード上のDIMMソケットに取り付けます。マザーボード上にはDIMMを取り付けるソケットが6個あります。



## DIMMの増設順序

DIMMは、DIMM番号の小さい順に2枚単位で増設します。



\*1 Bank単位とはイラストで示す#1Aと#1B、#2Aと#2B、#3Aと#3Bでそれぞれ1単位です(記号はマザーボード上にも印刷されています)。

\*2 DIMMの仕様は、DIMMに貼ってあるラベルに下記の内容で表示されています。

(例) 266MHz・Buffered・128MB・ロウアドレス12ビット・カラムアドレス10ビット・Single sideの場合

266 / B / 128 / R12 C10 S  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓  
 周波数 Buffered 容量 ローアドレス12ビット カラムアドレス10ビット Single side



# 取り付け

次の手順に従ってDIMMを取り付けます。



本装置では、Low-profile(ロープロファイル: DIMMボードの高さが30mm(1.2インチ)以下)タイプのDIMMのみをサポートしています。それ以外(それ以上高い)DIMMはサポートしていません。

1. 164ページを参照して準備をする。
2. 本体をラックから引き出す(174ページ参照)。
3. トップカバーを取り外す(175ページ参照)。
4. DIMMを取り付けるソケットに取り付けられているDIMMカバーを取り外す。

ソケット両側のレバーを広げると、カバーがソケットから外れます。



取り外したDIMMカバーは、大切に保管しておいてください。

5. DIMMをソケットにまっすぐ押し込む。




チェック

- DIMMの向きに注意してください。DIMMの端子側には誤挿入を止めるための切り欠きがあります。
- ソケットへ押し込むときは過度の力を加えないでください。ソケットや端子部分を破損するおそれがあります。

DIMMがDIMMソケットに差し込まれるとレバーが自動的に閉じます。

6. 手順1～3で取り外した部品を取り付ける。
7. 本体の電源をONにしてMWA経由(5章参照)でSETUPを起動して「Advanced」-「Memory Configuration」の順でメニューを選択し、増設したDIMMのステータス表示が「Installed」になっていることを確認する(212ページ参照)。




# 取り外し

次の手順に従ってDIMMを取り外します。



- 故障したDIMMを取り外す場合は、POSTやESMPROで表示されるエラーメッセージを確認して、取り付けているDIMMソケットを確認してください。
- DIMMは最低2枚1組搭載されていないと動作しません。

1. 164ページを参照して準備をする。
2. 本体をラックから引き出す(174ページ参照)。
3. トップカバーを取り外す(175ページ参照)。
4. 取り外すDIMMのソケットの両側にあるレバーを左右にひろげる。  
ロックが解除されDIMMを取り外せます。
5. 手順3で取り外した部品を取り付ける。
7. 本体の電源をONにした後、MWA経由(5章参照)でSETUPを起動して「Advanced」-「Memory Configuration」-「Memory Retest」を「Enabled」に設定し、取り外したDIMMのエラー情報をクリアする(212ページ参照)。




# プロセッサ(CPU)

標準装備のCPU(Intel® Xeon™ Processor)に加えて、もう1つCPUを増設し、マルチプロセッサシステムで運用することができます。



- CPUは大変静電気に弱い電子部品です。装置の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからボードを取り扱ってください。また、CPUの端子部分や部品を素手で触ったり、CPUを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は163ページで詳しく説明しています。
- 取り付け後の確認ができるまではシステムへの運用は控えてください。
- NECで指定していないCPUを使用しないでください。サードパーティのCPUなどを取り付けると、CPUだけでなく本体が故障するおそれがあります。また、これらの製品が原因となった故障や破損についての修理は保証期間中でも有料となります。



## 取り付け

次の手順に従ってCPUを取り付けます。


1. 164ページを参照して準備をする。
2. 本体をラックから引き出す(174ページ参照)。
3. トップカバーを取り外す(175ページ参照)。
4. プロセッサダクトを持ち上げて取り外す。



### チェック

フロントUSBケーブルがダクトの周りを沿うように配線されています。取り付けの際に正しく配線できるようにケーブルのルートやケーブルの固定位置を確認しておいてください。

5. CPUソケットの位置を確認する。




6. ソケットのレバーを持ち上げてダストカバーを取り除く。



### 重要


レバーは止まるまで完全に開いてください。レバーは120度以上開きます。




7. CPUをソケットの上にていねいにゆっくりと置く。




CPUの向きに注意してください。CPUとソケットは誤挿入を防止するためにCPUとソケットにはピンマークがあります。CPUとソケット側のピンマークを確認して正しく取り付けてください。



8. CPUを軽くソケットに押しつけてからレバーを倒して固定する。




9. ヒートシンクをCPUの上に置く。



10. ヒートシンククリップでヒートシンクを固定する。

ヒートシンククリップの一方のクリップをリテンションのタブに引っかけます。次に、クリップを押さえながら、リテンションの側面中央にあるタブにクリップを引っかけます。最後に、もう一方のヒートシンククリップをリテンションのタブに引っかけます。



11. ヒートシンクがマザーボードと水平に取り付けられていることを確認する。

**重要**

- 斜めに傾いているときは、いったんヒートシンクを取り外してから、もう一度取り付け直してください。  
水平に取り付けられない原因には次のことが考えられます。
  - － CPUが正しく取り付けられていない。
  - － ヒートシンククリップを正しく引っかけていない。
- 固定されたヒートシンクを持って動かさないでください。

12. プロセッサダクトを取り付ける。

本体前面から見て、右側3つのファンを覆うようにして置いて、まっすぐに本体へ押しつけると取り付けられます。

13. 取り外した部品を取り付ける。


14. 本体の電源をONにした後、MWA経由(5章参照)でSETUPを起動して「Main」メニューの「Processor Settings」-「Processor Retest」を「Enabled」にする。

ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは208ページをご覧ください。

## 取り外し

CPUを取り外すときは、「取り付け」の手順1～4を参照して取り外しの準備をした後、手順10～6の逆の手順を行ってください。ヒートシンクはヒートシンククリップをマイナスドライバ、または増設CPUに添付の取り外し工具を使って取り外した後、ヒートシンクを水平に少しずつずらすようにして動かしてから取り外してください(この後の「重要」の3項目を参照してください)。

<増設CPUに添付の取り外し工具を使った取り外し例>



**重要**

- CPUの故障以外で取り外さないでください。
- CPU #2にCPUを取り付けていない場合は、ダストカバーを取り付けておいてください。
- 運用後は熱によってヒートシンクの底にあるクールシートがCPUに粘着している場合があります。ヒートシンクを取り外す際は、左右に軽く回して、ヒートシンクがCPUから離れたことを確認してから行ってください。CPUに粘着したままヒートシンクを取り外すとCPUやソケットを破損するおそれがあります。

CPUを取り外した後、SETUPを起動して「Main」―「Processor Settings」―「Processor Retest」の順でメニューを選択し、取り外したCPUのエラー情報をクリアしてください(207ページ参照)。

また、交換した場合は、加えて「Main」―「Processor Settings」の順でメニューを選択し、増設したCPUのIDおよびL2 Cache Sizeが正常になっていることを確認してください(207ページ参照)。

# PCIボード

本体には、PCIボードを取り付けることのできる「ライザーカード」をマザーボード上に搭載しています。ライザーカードにはPCIボードを取り付けることができます(本装置では、1000BASE-TXボードを1枚のみ増設可能)。



- PCIボードおよびライザーカードは大変静電気に弱い電子部品です。本体の金属フレーム部分などに触れて身体の静電気を逃がしてからPCIボードを取り扱ってください。また、PCIボードおよびライザーカードの端子部分や部品を素手で触ったり、PCIボードおよびライザーカードを直接机の上に置いたりしないでください。静電気に関する説明は163ページで詳しく説明しています。
- 取り付けることのできるPCIボードの組み合わせには制限事項があります。詳細はお買い求めの販売店または保守サービス会社までお問い合わせください。
- Low-profile(ロープロファイル)タイプとFull-height(フルハイト)タイプのPCIボードで接続できるライザーカードが異なります。ボードの仕様を確認してから取り付けてください。



PCIボードによっては、オンボード上の拡張ROMを利用するものもあります。ボードに添付の説明書を参照し、拡張ROMの展開が必要であるかどうかを確認してください。設定は、BIOSセットアップユーティリティ「SETUP」を使います。詳しくは、209ページを参照してください。


ライザーカードスロット  
(ロープロファイル専用)

背面側

前面側

ライザーカードスロット  
(フルハイト用)

マザーボード



装置背面

\*1 ディスクアレイコントローラを標準装備。

\*2 増設不可のスロット。



## 注意事項

取り付けや取り外しの際には次の点について注意してください。

- ライザーカードの端子部や電子部品のリード線には直接手を触れないよう注意してください。手の油や汚れが付着し、接続不良を起こしたり、リード線の破損による誤動作の原因となります。
- 本体には、N8104-84 1000BASE-SX接続ボードを1枚のみ、PCI 1Bのスロットへ取り付けることができます。その他のボードや2枚以上のボードの増設についてはお買い求めの販売店、または保守サービス会社にお問い合わせください。
- 本装置の起動時のPCIバススロットのサーチ順位は次のとおりです。  
3B→2B→1B→3C→2C→1C
- OSやディスクアレイBIOSユーティリティなどで同種のPCIデバイス(オンボードのPCIデバイスも含む)の認識順序が上記のサーチ順と異なる場合があります。次の表のPCIバス番号やデバイス番号、機能番号を参照してPCIデバイスのスロット位置を確認してください。

PCIデバイス	PCIバス番号	デバイス番号	機能番号
オンボードNIC 1	3	7	0
オンボードNIC 2	3	7	1
スロット1B	3	8	X
スロット2B	3	9	X
スロット3B	3	10	X
オンボードSCSI Ch.A (外部用)	4*	7	0
オンボードSCSI Ch.B (内部用)	4*	7	1
スロット1C	4*	8	X
スロット2C	4*	9	X
スロット3C	4*	10	X

\* スロット1B、2B、3Bに取り付けられたボードによってバス番号が5以上になる場合があります。

- ブートしないLANデバイスのオプションROMはBIOSセットアップユーティリティで「Disabled」に設定してください。
- ブート可能なPCIカード(ディスクアレイコントローラやLANボードなど)を増設すると、ブートの優先順位が変更されることがあります。増設後にBIOSセットアップユーティリティの「Boot」の「Boot Device Priority」サブメニューで設定し直してください。

## サポートしているボードと搭載可能スロット

型 名	製品名	スロット サイズ	スロット						備 考
			64-bit/100MHz/3.3V			64-bit/100MHz/3.3V			
			PCI 1C	PCI 2C	PCI 3C	PCI 1B	PCI 2B	PCI 3B	
			Low-profile			Full-height			
			3.3V			3.3V			
搭載可能な ボードサイズ			MD2			フル/ショート			
N8104-84	1000BASE-SX接続ボード	—	—	—	○	—	—		

○ 搭載可能    — 搭載不可

\* ボードの奥行きサイズ。

Full-heightの場合: 173.1mmまで(ショートサイズ)、312mmまで(フルサイズ)

Low-profileの場合: 119.9mmまで(MD1)、167.6mmまで(MD2)


## 取り付け

次の手順に従ってライザーカードにPCIボードを取り付けます。




- それぞれのライザーカードがサポートするボードタイプ(ロープロファイルかフルハイトタイプ)と取り付けるPCIボードのタイプを確認してください。
- PCIボードを取り付けるときは、ボードの接続部の形状とライザーカードにあるコネクタの形状が合っていることを確認してください。

1. 164ページを参照して準備をする。
2. 本体をラックから引き出す(174ページ参照)。
3. トップカバーを取り外す(175ページ参照)。
4. ライザーカードのまっすぐ持ち上げて装置から取り外す。




ロープロファイルタイプ



フルハイトタイプ


5. リテーナクリップのロックを解除して開く。



6. 増設スロットカバーを取り外す。




取り外した増設スロットカバーは、大切に保管しておいてください。



7. ライザーカードにPCIボードを取り付ける。

ライザーカードのスロット部分とPCIボードの端子部分を合わせて、確実に差し込みます。





## 重要

- ライザーカードやPCIボードの端子部分には触れないでください。汚れや油が付いた状態で取り付けると誤動作の原因となります。
- うまくボードを取り付けられないときは、ボードをいったん取り外してから取り付け直してください。ボードに過度の力を加えるとPCIボードやライザーカードを破損するおそれがありますので注意してください。

## チェック

- PCIボードブラケットの切り欠き部分がエンボスによって位置決めされていることを確認してください(他のボードのブラケットや増設スロットカバーも含む)。
- PCIボードブラケットの先端がライザーカードの固定スロットに差し込まれていることを確認してください。
- フルハイトのPCIボードの場合、PCIボードブラケットと反対側のボードのエッジがライザーカードのロックングタブで固定されていることを確認してください。

### 8. リテーナクリップを閉じてロックする。




# 9. ライザーカードをマザーボードのスロットに接続する。


ライザーカードの端子部分とマザーボード上のスロット部分を合わせて、確実に差し込みます。

## ✓ **チェック**


- フルハイトタイプのライザーカードを取り付ける前に電源ユニットの先端にある仕切り版の取り付け位置を確認してください。




- 差し込む際にライザーカードのフレーム部にある、筐体と固定するためのツメが筐体背面の穴に正しく吻合していることを確認してください。差し込んだ後、ライザーカードの端子部分が完全に見えなくなるまで指で押して確実に接続させます。
- システム内部のケーブルがライザーカードに挟まれていないことを確認してください。



10. 差し込んだ後、指で押して確実に接続させる。



ロープロファイルタイプ



フルハイトタイプ

11. 取り外した部品を取り付ける。
12. 本体の電源をONにしてPOSTの画面でボードに関するエラーメッセージが表示されていないことを確認する。
13. BIOSセットアップユーティリティを起動して「Advanced」メニューの「Reset Config Data」を「Yes」にする。
- ハードウェアの構成情報を更新するためです。詳しくは208ページをご覧ください。

14. 取り付けたボードに搭載されているBIOSコンフィグレーションユーティリティを起動してボードのセットアップをする。

ユーティリティの有無や起動方法、操作方法はボードによって異なります。詳しくはボードに添付の説明書を参照してください。また、起動可能なデバイスが接続されたPCIボード(ディスクアレイコントローラやLANボードなど)を増設した場合、ブート優先順位がデフォルトに変更されることがあります。BIOSセットアップユーティリティの「Boot」の「Boot Device Priority」を設定し直してください(220ページ参照)。

## 取り外し


ボードの取り外しは、取り付けの逆の手順を行ってください。また、取り外し後にBIOSセットアップユーティリティの「Boot」の「Boot Device Priority」でブート優先順位を設定し直してください(220ページ参照)。

# バックアップデバイス

本体には、磁気テープドライブなどのバックアップファイルデバイスを取り付けるスロットを1つ用意しています。



- デバイスとの接続には、マザーボード上のSCSIコネクタを使用します。
- 取り付けるバックアップデバイスの終端抵抗の設定は「OFF」に、SCSI IDはID 7以外に設定してください。設定方法については、それぞれの装置のマニュアルを参照してください。
- NECで指定していないバックアップデバイスを取り付けないでください。
- 本装置に取り付けることができるデバイスは、幅約9cm(3.5インチ)、高さ約4cm(1.6インチ)までのデバイスです。




バックアップデバイス

## 取り付け

1. 164ページを参照して準備をする。
2. 本体をラックから引き出す(174ページ参照)。
3. トップカバーを取り外す(175ページ参照)。
4. ロープロファイルタイプのPCIライザーカードに搭載されているディスクアレイコントローラからケーブルをすべて取り外す。
5. 次の部品を取り外す。
  - PCIライザーカード(ロープロファイルタイプ、184ページ参照)
  - プロセッサダクト(180ページ参照)


6. ファンユニットからファンケーブル(2本)を取り外す。
7. USBケーブルをマザーボードから取り外す。



8. FPCケーブル固定用キャップを取り外してから、マザーボードとSCSIバックプレーンを接続しているFPCケーブルを取り外す。

**重要**


FPCケーブルを破損させないように注意してください。



9. ファンユニットのリリースタブを持ち上げながらファンユニットを本体前面から見て左へスライドさせる。


**重要**

メインパワーケーブルや装置内のフラットケーブル、部品などを破損させないように注意してください。






10. ファンユニットを持ち上げて本体から取り出す。




11. デバイスベイを固定してるラッチングタブを押しながら装置前面にデバイスキャリアを押し出す。

**重要**


ラッチングタブに力をかけすぎて、曲げてしまわないように注意してください。もし曲げてしまった場合は元の状態に直してください。



12. 本体前面からデバイスキャリアを取り出す。




13. フロントパネルの両側のタブを押す。




14. フロントパネルを取り外す。

**重要**

取り外したフロントパネルは、大切に保管しておいてください。



15. デバイスをデバイスキャリアの上に載せる。




16. デバイスをデバイスに添付のネジで固定する。

片側に2本ずつのネジで固定します。




**チェック**

- 必ずデバイスに添付されているネジを使用してください。
- ネジ穴が合うようにデバイスの取り付け位置を調整してください。



17. デバイスの電源コネクタに添付の電源延長ケーブルを接続する。




18. デバイスキャリアをバックアップデバイスベイに差し込む。

完全に押し込むと「カチッ」という音がしてロックされます。



**チェック**

押し込む際に、接続した電源延長ケーブルを噛まないように注意してください。




19. デバイスにSCSIケーブルと電源ケーブル（コネクタP1）を接続する。

SCSIケーブルは本装置に添付のケーブルを使用してください。また、もう一方のコネクタSCSIコントローラボードまたはマザーボード上のSCSIコネクタ（何も接続していない場合）に接続します。



チェック


SCSIケーブルの先端に付いているターミネータの置き場所を確認してください。ターミネータはデバイスベイ内に配置します。また、このときにSCSIケーブルがデバイスカリアにあるラッチングタブに当たっていないことも確認してください。ケーブルの破損を予防するためです。



20. 電源延長ケーブルがじゃまにならないようデバイスベイの奥へ押し込む。

21. SCSIケーブルを配線する。

SCSIケーブルはデバイスから本体右側面のフレームを通して、マザーボードのSCSIコネクタに接続します。マザーボード上の電子部品に当たらないよう配線してください。




22. ファンユニットを装置に置く。

ファンユニットの底面には、装置底面にあるフックを引っかけるための切り欠きがあります。切り欠きとフックを合わせて装置に置いてください。

**重要**

メインパワーケーブルやSCSIケーブル、電源ケーブル、その他周辺のケーブルや部品を破損させないように注意してください。



メインパワーケーブル


23. ファンユニットを装置前面からみて右へスライドさせて固定する。

**重要**

メインパワーケーブルやSCSIケーブル、電源ケーブル、その他周辺のケーブルや部品を破損させないように注意してください。

**チェック**


ファンユニットのリリースタブがロックされた状態になっていることおよびファンユニットのがフックで固定されていることを確認してください。




24. FPCケーブルを接続する。



FPCケーブルがSCSIバックプレーン上とマザーボード上コネクタに確実に接続できていることを確認してください。




25. FPCケーブル固定用キャップを取り付ける。



26. ファンケーブル(2本)とUSBケーブルを接続する。



USBケーブルはファンユニット上を通し、電源ユニットの側面をはわせてください。



27. SCSIケーブルをボードのコネクタに接続する。


手順21の図に示すように配線してから接続してください。



チェック

SCSIケーブルが電源ユニットの冷却ファンの通風口をふさいでいないことを確認してください。

28. 取り外した部品を取り付ける。
29. 「SCSI BIOSコンフィグレーション」を参照してセットアップをする。



## 取り外し

取り外しは、「取り付け」の逆を行ってください。

# システムBIOSコンフィグレーション

Basic Input Output System (BIOS) の設定方法について説明します。

本製品を導入したときやオプションの増設/取り外しをするときはここで説明する内容をよく理解して、正しく設定してください。

SETUPは本体の基本ハードウェアの設定を行うためのユーティリティツールです。このユーティリティは本体内のフラッシュメモリに標準でインストールされているため、専用のユーティリティなどがなくても実行できます。

SETUPで設定される内容は、出荷時に本体にとって最も標準で最適な状態に設定していますのでほとんどの場合においてSETUPを使用する必要はありませんが、この後に説明するような場合など必要に応じて使用してください。



- SETUPの操作は、システム管理者(アドミニストレータ)が行ってください。
- ここでは特に説明していない項目(メニュー)があります。これらの項目は、出荷時の設定以外の値(パラメータ)に変更しないでください。これらの項目の値を変更すると、装置の動作の保証ができなくなるばかりでなく、装置が故障するおそれがあります。
- OS(オペレーティングシステム)をインストールする前にパスワードを設定しないでください。
- 本体には、最新のバージョンのSETUPユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。
- リモートコンソールからSETUPを起動し設定変更を行う場合は、この後で説明している「パラメータと説明」の内容をよくお読みください。設定項目によっては、リモートコンソールに対応していない機能があり、誤って設定を変更してしまうと装置の動作が保証できなくなります。
- SETUPを起動した時にはExitメニューまたは<Esc>、<F10>キーで必ず終了してください。SETUPを起動した状態でパワーオフ、リセットを行った場合にはSETUPの設定が正しく更新されないことがあります。

## 起 動

次の手順に従ってSETUPを起動します。

起動はMWAを使って本装置に接続されたリモートコンソールから行います。

1. 本装置の電源をONにする。

リモートコンソールの画面にPOSTの実行画面が表示されます。

しばらくすると次のメッセージが画面下に表示されます。


Press <F2> to enter SETUP

2. <F2>キーを押す。

SETUPが起動してMainメニューを表示します。

# キーと画面の説明

キーボード上の次のキーを使ってSETUPを操作します(キーの機能については、画面下にも表示されています)。



\* 自動的にコンフィグレーションされたものや検出されたもの、情報の表示のみやパスワードの設定により変更が許可されていない項目はグレースアウトされた表示になります。

カーソルキー(↑、↓)	画面に表示されている項目を選択します。文字の表示が反転している項目が現在選択されています。
カーソルキー(←、→)	MainやAdvanced、Security、Server、Boot、Exitなどのメニューを選択します。
<→>キー/<+>キー	選択している項目の値(パラメータ)を変更します。サブメニュー(項目の前に「▶」がついているもの)を選択している場合、このキーは無効です。
<Enter>キー	選択したパラメータの決定を行うときに押します。
<Esc>キー	ひとつ前の画面に戻ります。また値を保存せずにSETUPを終了します。
<F9>キー	現在表示している項目のパラメータをデフォルトのパラメータに戻します(出荷時の設定と異なる場合があります)。
<F10>キー	SETUPの設定内容を保存し、SETUPを終了します。



## 設定例

次にソフトウェアと関係した機能や、システムとして運用するときに必要な機能の設定例を示します。

### 日付・時刻関連

「Main」→「System Time」、「System Date」

### 管理ソフトウェアとの連携関連

「ESMPRO」が持つ温度監視機能と連携させる

「Server」→「Temperature Sensor」→「Enabled」

「ESMPRO/ServerManager」を使ってネットワーク経由での電源を制御する

「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Wake On Lan/PME PCI-XB」→「Enabled」

### UPS関連

UPSと電源連動させる

- UPSから電源が供給されたら常に電源をONさせる  
「Server」→「AC Link」→「Power On」
- POWERスイッチを使ってOFFにしたときは、UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする  
「Server」→「AC Link」→「Last State」
- UPSから電源が供給されても電源をOFFのままにする  
「Server」→「AC Link」→「StayOff」

### 起動関連

に接続している起動デバイスの順番を変える

「Boot」→起動順序を設定する

POSTの実行内容を表示する

「Advanced」→「Boot-Time Diagnostic screen」→「Enabled」  
「NEC」ロゴの表示中に<Esc>キーを押しても表示させることができます。

リモートウェイクアップ機能を利用する

- |             |   |
|-------------|---|
| モデムから:      | 「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Wake on Ring」→「Enabled」                                |
| LANから:      | 「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Wake on LAN/PME PCI-XB」→「Enabled」                      |
| PCIデバイスから:  | 「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Wake on PME PCI-XC」・「Wake on LAN/PME PCI-XB」→「Enabled」 |
| RTCのアラームから: | 「Advanced」→「Advanced Chipset Control」→「Wake on RTC Alarm」→「Enabled」                           |

## HWコンソールから制御する

「Server」→「Console Redirection」→それぞれの設定をする

### メモリ関連


#### メモリ縮退機能

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Extended Memory Test」→「Every-Location」

#### 搭載しているメモリ (DIMM) の状態を確認する

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Bank #n」→表示を確認する (n: 1~3)

画面に表示されているDIMMグループ (Bank) とマザーボード上のソケットの位置は下図のように対応しています。



#### メモリ (DIMM) のエラー情報をクリアする

「Advanced」→「Memory Configuration」→「Memory Retest」→「Enabled」→リポートするとクリアされる

**CPU関連****搭載しているCPUの状態を確認する**

「Main」→「Processor Settings」→表示を確認する

画面に表示されているCPU番号とマザーボード上のソケットの位置は前ページの図のように対応しています。

**CPUのエラー情報をクリアする**

「Main」→「Processor Settings」→「Processor Retest」→「Enabled」→リブートするとクリアされる

**キーボード関連****Numlockを設定する**

「Advanced」→「Numlock」

**セキュリティ関連****BIOSレベルでのパスワードを設定する**

「Security」→「Set Administrative Password」→パスワードを入力する  
管理者パスワード(Administrator)、ユーザーパスワード(User)の順に設定します。

**POWERスイッチマスク機能を有効/無効にする**

「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Enabled」(有効)

「Security」→「Power Switch Inhibit」→「Disabled」(無効)



POWERスイッチをマスクするとPOWERスイッチによるON/OFF操作に加え、「強制電源OFF」も機能しなくなります。

**セキュアモードを設定する**

「Security」→「Set User Password」→パスワードを入力する

「Security」→「Secure Mode」→それぞれを設定する

**外付けデバイス関連****I/Oポートに対する設定をする**

「Advanced」→「Peripheral Configuration」→それぞれのI/Oポートに対して設定をする

## 内蔵デバイス関連

### 内蔵のPCIデバイスに対する設定をする

「Advanced」→「PCI Configuration」→それぞれのデバイスに対して設定をする

### ディスクアレイコントローラードを取り付ける

「Advanced」→「PCI Configuration」→「PCI Slot nx ROM」→「Enabled」

n: スロット番号

x: C→ロープロファイルタイプのライザーカード側

x: B→フルレングス/フルハイトタイプのライザーカード側

### ハードウェアの構成情報をクリアする(内蔵デバイスの取り付け/取り外しの後)

「Advanced」→「Reset Config Data」→「Yes」

## 設定内容のセーブ関連

### BIOSの設定内容を保存する

「Exit」→「Exit Saving Changes」

### 変更したBIOSの設定を破棄する

「Exit」→「Exit Discarding Changes」または「Discard Changes」

### BIOSの設定をデフォルトの設定に戻す(出荷時の設定とは異なる場合があります)

「Exit」→「Load Setup Defaults」

### 現在の設定をユーザー定義の設定として保存する

「Exit」→「Save Custom Defaults」

### ユーザー定義の設定をロードする

「Exit」→「Load Custom Defaults」

# パラメータと説明

SETUPには大きく6種類のメニューがあります。

- Mainメニュー
- Advancedメニュー
- Securityメニュー
- Serverメニュー
- Bootメニュー
- Exitメニュー

このメニューの中からサブメニューを選択することによって、さらに詳細な機能の設定ができます。次に画面に表示されるメニュー別に設定できる機能やパラメータ、出荷時の設定を説明をします。

## Main

SETUPを起動すると、まずはじめにMainメニューが表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。

BIOS Setup Utility					
Main	Advanced	Security	Server	Boot	Exit
System Time: [16:45:51]					
System Date: [Wed 10/19/2001]					
Floppy A: [1.44/1.25/1.2MB 3 1/2"]					
Hard Disk Pre-Delay: [Disabled]					
▶Primary IDE Master: [SAMSUNG CD-ROM SN-12]					
▶Primary IDE Slave: [Not Installed]					
▶Secondary IDE Master:					
▶Processor Settings					
Language [English(US)]				+/-	Cycle Time Value
				Enter	Select Time Field
				← →	Select Menu
				↑ ↓	Select Item
				F9	Setup Defaults
				F10	Save and Exit
				ESC	Exit


Mainメニューの画面上で設定できる項目とその機能を示します。

項 目	パラメータ	説 明
System Time	HH:MM:SS	時刻の設定をします。
System Date	MM/DD/YYYY	日付の設定をします。
Floppy A	Not Installed [1.44.1.25 MB/ 1.2 MB 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 2.88MB 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	フロッピーディスクドライブA(標準装備)の設定をします。
Hard Disk Pre-Delay	[Disabled] 3 seconds 6 seconds 9 seconds 12 seconds 15 seconds 21 seconds 30 seconds	POST中に初めてIDEデバイスへアクセスする時に設定された時間だけ待ち合わせを行います。
Primary IDE Master/ Primary IDE Slave/ Secondary IDE Master	—	それぞれのチャンネルに接続されているデバイスの情報をサブメニューで表示します。 一部設定を変更できる項目がありますが、出荷時の設定のままにしておいてください。
Processor Settings	—	プロセッサ(CPU)に関する情報や設定をする画面を表示します。
Language	[English(US)] Espanol(SP) Deutsch(DE) Italiano(IT) Francais(FR)	SETUPで表示する言語を選択します。

[ ]: 出荷時の設定

## Processor Settings

Mainメニューで「Processor Settings」を選択すると、以下の画面が表示されます。



項目については次の表を参照してください。


項 目	パラメータ	説 明
Processor POST Speed Setting	—	POST時に測定されたプロセッサのクロック速度を表示します(表示のみ)。
Processor Retest	[Disabled] Enabled	プロセッサのエラー情報をクリアし、次回起動時にすべてのプロセッサに対してテストを行います。このオプションは次回起動時に自動的に「Disabled」に切り替わります。
Hyper-Threading(TM)	Disabled [Enabled]	プロセッサのHyper-Threading Technology™の有効/無効を設定します。
Processor 1 CPU ID	数値(0Fxx) Disabled Not Installed	数値の場合はプロセッサ1のIDを示します。「Disabled」はプロセッサの故障、「Not Installed」は取り付けられていないことを示します(表示のみ)。
Processor 1 L2 Cache	—	プロセッサ1のキャッシュサイズを表示します(表示のみ)。
Processor 2 CPU ID	数値(0Fxx) Disabled Not Installed	数値の場合はプロセッサ2のIDを示します。「Disabled」はプロセッサの故障、「Not Installed」は取り付けられていないことを示します(表示のみ)。
Processor 2 L2 Cache	—	プロセッサ2のキャッシュサイズを表示します。

[     ]: 出荷時の設定

# Advanced

カーソルを「Advanced」の位置に移動させると、Advancedメニューが表示されます。


項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Boot-time Diagnostic Screen	[Disabled] Enabled	「Enabled」に設定すると、POSTの内容を画面に表示します。「Disabled」に設定するとNECロゴでPOSTの表示を隠します。Console Redirection中は「Disabled」に設定できません。
Reset Config Data	[No] Yes	Configuration Data (POSTで記憶しているシステム情報) をクリアするときは「Yes」に設定します。装置の起動後にこのパラメータは「No」に切り替わります。
Numlock	[Off] On	システム起動時にNumlockの有効/無効を設定します。

[     ]: 出荷時の設定




**重要**

Reset Config Dataを「Yes」に設定すると、ブートデバイスの情報もクリアされます。Reset Config Dataを「Yes」に設定する前に、必ず設定されているブートデバイスの順番を記録し、Exit Saving Changesで再起動後、BIOSセットアップメニューを起動して、ブートデバイスの順番を設定し直してください。



# PCI Configuration

Advancedメニューで「PCI Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。それぞれを選択するとサブメニューが表示されます。



項 目	パラメータ	説 明
PCI Slot nB ROM* (nはスロット番号)	[Enabled] Disabled	フルハイトタイプのライザーカードに接続しているPCIボード上のオプションROMの展開を有効にするか無効にするかを設定します。
PCI Slot nC ROM* (nはスロット番号)	[Enabled] Disabled	ロープロファイルタイプのライザーカードに接続しているPCIボード上のオプションROMの展開を有効にするか無効にするかを設定します。

[     ]: 出荷時の設定

\* ネットワークブートをさせないLANボードのオプションROMは「Disabled」に設定してください。  
 取り付けたディスクアレイコントローラボードにOSがインストールされているハードディスクを接続する際にはそのスロットを「Enabled」に設定してください。

## Onboard NIC 1/Onboard NIC 2サブメニュー

項 目	パラメータ	説 明
Onboard NIC	[Enabled] Disabled	オンボード上のLANコントローラの有効/無効を設定します。
Onboard NIC1 ROM	[Enabled] Disabled	オンボード上のLANコントローラのBIOSの展開の有効/無効を設定します。
Onboard NIC2 ROM	[Enabled] Disabled	オンボード上のLANコントローラ2のBIOSの展開の有効/無効を設定します。

[    ]: 出荷時の設定

## Onboard SCSIサブメニュー

項 目	パラメータ	説 明
Onboard SCSI	[Enabled] Disabled	オンボード上のSCSIコントローラの有効/無効を設定します。
Onboard SCSI ROM	[Enabled] Disabled	オンボード上のSCSIコントローラのBIOSの展開の有効/無効を設定します。

[    ]: 出荷時の設定

## Onboard Videoサブメニュー

項 目	パラメータ	説 明
Onboard Video	[Enabled] Disabled	オンボード上のビデオコントローラの有効/無効を設定します。

[    ]: 出荷時の設定

## Peripheral Configuration

Advancedメニューで「Peripheral Configuration」を選択すると以下の画面が表示されます。

BIOS Setup Utility	
Advanced	
<b>Peripheral Configuration</b> Serial Port 1 (DB-9) Address: [3F8] Serial Port 1 (DB-9) IRQ: [4] Serial Port 2 (RJ45) Address: [2F8] Serial Port 2 (RJ45) IRQ: [3] Front Panel USB: [Auto] PS/2 Mouse Support: [Enabled]	Configure serial port 1. If you use this COM port for console Redirection, make sure I/O & IRQ are identical to the values in SERVER Setup menu.  ←→ Select Menu ↑↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit

項目については次の表を参照してください。



割り込みやベースI/Oアドレスが他と重複しないように注意してください。設定した値が他のリソースで使用されている場合は黄色の「\*」が表示されます。黄色の「\*」が表示されている項目は設定し直してください。

項 目	パラメータ	説 明
Serial Port 1 (DB-9) Address	Disabled [3F8] 2F8 3E8 2E8	シリアルポート1のためのベースI/Oアドレスを設定します。
Serial Port 1 (DB-9) IRQ	[4] 3	シリアルポート1のための割り込みを設定します。
Serial Port 2 (RJ45) Address	Disabled 3F8 [2F8] 3E8 2E8	シリアルポート2のためのベースI/Oアドレスを設定します。
Serial Port 2 (RJ45) IRQ	4 [3]	シリアルポート2のための割り込みを設定します。
Legacy USB Support	Disabled Keyboard Only [Auto] Keyboard and Mouse	USBを正式にサポートしていないOSでもUSBキーボードやマウスが使用できるようにするかどうかを設定します。「Disabled」に設定した場合は、POST、SETUPでUSBキーボードは使用できますが、OS boot後はOSによっては使用できません。
PS/2 Mouse Support	Disabled [Enabled]	マウスの有効/無効を設定します。

[     ]: 出荷時の設定

## Memory Configuration

Advancedメニューで「Memory Configuration」を選択すると、以下の画面が表示されます。

BIOS Setup Utility	
Advanced	
<b>Memory Configuration</b>	
Extended Memory Test:	[Disabled]
Bank #1:	[Installed]
Bank #2:	[Installed]
Bank #3:	[Not Installed]
Memory Test:	[Disabled]
<div>← → Select Menu ↑ ↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit</div>	


項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Extended Memory Test	1MB 1KB Every-Location [Disabled]	「1MB」は1M単位にメモリテストを行います。「1KB」は1K単位にメモリテストを行います。「Every-Location」はすべてのメモリメモリテスト中はスペースキーのみ有効になり、<F2>、<F4>、<F12>、<Esc>キーは無視されます。
DIMM Bank#1 - #3	Installed Disabled Not Installed	メモリの現在の状態を表示します。「Normal」はメモリが正常であることを示します。「Disabled」は故障していることを、「Not Installed」はメモリが取り付けられていないことを示します(表示のみ)。Bank #1はDIMMソケットの#1A、#1Bを、Bank#2は#2A、#2B、Bank#3は#3A、#3Bに搭載されているDIMMの状態を表します(本装置に搭載されるDIMMはインターリーブタイプのため2枚で1組として構成されています)。
Memory Retest	[Disabled] Enabled	メモリのエラー情報をクリアし、次回起動時にすべてのDIMMに対してテストを行います。このオプションは次回起動後に自動的に「Disabled」に切り替わります。

[     ]: 出荷時の設定

## Advanced Chipset Control

Advancedメニューで「Advanced Chipset Control」を選択すると、以下の画面が表示されます。項目の前に「▶」がついているメニューは、選択して<Enter>キーを押すとサブメニューが表示されます。



項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Wake On Ring	[Disabled] Enabled	シリアルポート(モデム)を介したリモートパワーオン機能の有効/無効を設定します。
Wake On LAN/PME PCI-XB	[Disabled] Enabled	標準装備のネットワークまたはフルハイトPCIライザーカードに接続されたPCIデバイス(PCI Power Management Enabledするインベント)によるリモートパワーオン機能の有効/無効を設定します。
Wake On PME PCI-XC	[Disabled] Enabled	ロープロファイルPCIライザーカードに接続されたPCIデバイス(PCI Power Management Enabledするインベント)によるリモートパワーオン機能の有効/無効を設定します。
Wake On RTC Alarm	[Disabled] Enabled	リアルタイムクロックのアラーム機能を使用したリモートパワーオン機能の有効/無効を設定します。

[     ]: 出荷時の設定

# Security

カーソルを「Security」の位置に移動させると、Securityメニューが表示されます。



この項目の中で、「Power Switch Inhibit」以外のパラメータは変更しないでください。誤って設定を変更してしまった場合、装置の動作が保証できなくなります。

BIOS Setup Utility		
Main	Advanced	Security
User Password is: [Installed] Administrator Password is: [Installed] ▶Set Admin Password ▶Set User Password Password On Boot: [Disabled] Fixed Disk Boot Sector: [None] Scure Mode Timer: [1 Minute] Security Hot Key CTRL-ALT: [L] Secure Mode Boot: [Disabled] Video Blanking: [Disabled] Power Switch Inhibit: [Disabled] Diskette Write Protect: [Disabled]		Administrator Password controls access to the setup utility.  ←→ Select Menu ↑↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit


各項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Power Switch Inhibit	[Disabled] Enabled	POWERスイッチの機能の有効/無効を設定します。「Enabled」に設定すると、OSの起動後はPOWERスイッチで電源をOFFできなくなります。(強制シャットダウン(POWERスイッチを4秒以上押して強制的にシャットダウンさせる機能)も含む。)

[     ]: 出荷時の設定

# Server

カーソルを「Server」の位置に移動させると、Serverメニューが表示されます。



Serverメニューで設定できる項目とその機能を示します。「System Management」と「Console Redirection」、「Event Log Configuration」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

各項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Assert NMI on PERR	[Disabled] Enabled	PCI PERRのサポートを設定します。
Assert NMI on SERR	Disabled [Enabled]	PCI SERRのサポートを設定します。
FRB-2 Policy	[Disable BSP] Do not Disable BSP Retry 3 Times Disable FRB2 Timer	「Disable BSP」に設定してください。
BMC IRQ	Disabled IRQ 5 [IRQ 11]	BMC割り込みのIRQを設定します。
AC-Link	Stays Off [Last State] Power On	AC-LINK機能を設定します。AC電源が再度供給されたときのシステムの電源の状態を設定します(下表参照)。
Temperature Sensor	[Disabled] Enabled	温度センサ監視機能の有効/無効を設定します。有効に設定すると、温度の異常を検出した場合にPOSTの終わりでいったん停止します。

[     ]: 出荷時の設定

項 目	パラメータ	説 明
Post Error Pause	Disabled [Enabled]	POSTの実行中にエラーが発生した際に、POSTの終わりでPOSTをいったん停止するかどうかを設定します。但しキーボードが接続されていない場合には本設定は無効になり、エラーが発生してもPOSTの終わりでいったん停止はしません。
Platform Event Filtering	Disabled [Enabled]	ベースボードマネージメントコントローラ (BMC) の通報機能が有効に設定されている場合、その機能を無効にします。無効に設定されている場合は、意味を持ちません。
Boot Monitoring	[Disabled] 5 minutes 10 minutes 15 minutes 20 minutes 25 minutes 30 minutes 35 minutes 40 minutes 45 minutes 50 minutes 55 minutes 60 minutes	起動時のブート監視の機能の有効/無効とタイマ設定時間を設定します。 この機能を使用する場合は、ESMPRO/ServerAgentをインストールしてください。 ESMPRO/ServerAgentをインストールしていないOSから起動する場合には、この機能を無効にしてください。 ARCServeでDisaster Recovery Optionを使用の場合は、「Disable」にしてください。
Boot Monitoring Policy	[Retry 3 times] Retry Service Boot Always Reset	ブート監視時にタイムアウトが発生した場合の処理を設定します。 [Retry 3 times]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。3回目にブートを失敗すると、サービスパーティション*からブートを試みます。[Retry Service Boot]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートを3回までリトライします。その後、サービスパーティション*からのブートを3回試み、3回とも失敗した場合は、ブートを停止します。[Always Reset]に設定するとタイムアウト発生後にシステムをリセットし、OSブートのリトライを繰り返します。 * システムにサービスパーティションが存在しない場合は、システムパーティションからOSブートを無限に試みます。

[ ]: 出荷時の設定



「AC-Link」の設定と本装置のAC電源がOFFになってから再度電源が供給されたときの動作を次の表に示します。

AC電源OFFの前の状態	設 定		
	Stay Off	Last State	Power On
動作中	Off	On	On
停止中(DC電源もOffのとき)	Off	Off	On
強制シャットダウン*	Off	Off	On

\* POWERスイッチを4秒以上押し続ける操作です。強制的に電源をOFFにします。

## System Management

Serverメニューで「System Management」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

BIOS Setup Utility	
Server	
<b>System Management</b>	
Board Part Number:	[FR1.0]
Board Serial Number:	[KCC213300010]
System Part Number:	[AA]
System Serial Number:	[1234567890]
Chassis Part Number:	[SR2200]
Chassis Serial Number:	[01]
BIOS Version:	SCB20.86B.011.D9
BMC Revision:	[xxxxxxxxxxxxxxxxxx]
HSBP Revision:	[N/A]
	←→ Select Menu ↑↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit

項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Board Part Number	—	マザーボードの部品番号を表示します(表示のみ)。
Board Serial Number	—	マザーボードのシリアル番号を表示します(表示のみ)。
System Part Number	—	本体のコードを表示します(表示のみ)。
System Serial Number	—	本体のシリアル番号を表示します(表示のみ)。
Chassis Part Number	—	シャーシの部品番号を表示します(表示のみ)。
Chassis Serial Number	—	シャーシのシリアル番号を表示します(表示のみ)。
BIOS Version	—	BIOSのバージョンを表示します(表示のみ)。
BMC Device ID	—	BMC(Baseboard Management Controller)のデバイスIDを表示します(表示のみ)。
BMC Firmware Revision	—	BMC(Baseboard Management Controller)のレビジョンを表示します(表示のみ)。
BMC Device Revision	—	BMCデバイスのレビジョンを表示します(表示のみ)。
PIA Revision	—	PIA (Platform Information Area)のレビジョンを表示します(表示のみ)。
SDR Revision	—	SDR (Sensor Data Record)のレビジョンを表示します(表示のみ)。
HSBP Revision	—	HSBP (Hot-Swap BackPlane)ボードのレビジョンを表示します(表示のみ)。

[ ]: 出荷時の設定

## Console Redirection

Serverメニューで「Console Redirection」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

BIOS Setup Utility	
Server	
<b>Console Redirection</b> <b>BIOS Redirection Port:</b> [Disabled] <b>ACPI Redirection:</b> [Disabled] <b>Baud Rate:</b> [19.2K] <b>Flow Control:</b> [CTS/RTS] <b>Terminal Type:</b> [VT100+]	<p>If enabled, BIOS uses the specified serial port to redirect the console to a remote ANSI terminal. Enabling this option disables Quiet Boot.</p> <p>←→ Select Menu            ↑↓ Select Item            Enter Select Sub-Menu            F9 Setup Defaults            F10 Save and Exit            ESC Exit</p>

項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
BIOS Redirection Port	[Disabled] Serial Port 1(DB-9) Serial Port 2(RJ45)	このメニューで設定したシリアルポートからMWAやハイパーターミナルを使った管理端末からのダイレクト接続を有効にするか無効にするかを設定します。
ACPI Redirection Port	[Disabled] Serial Port 1(DB-9) Serial Port 2(RJ45)	OS動作中にACPIコンソールを接続するシリアルポートを設定します。
Baud Rate	9600 [ 19.2k] 57.6k 115.2k	接続するHWコンソールとのインタフェースに使用するボーレートを設定します。
Flow Control	No flow control [CTS/RTS] XON/XOFF CTS/RTS+CD	フロー制御の方法を設定します。
Terminal Type	[VT 100+] VT-UTF8 PC ANSI	HWコンソールタイプを選択します。

[ ]: 出荷時の設定

## Event Log Configuration

Serverメニューで「Event Log Configuration」を選択し<Enter>キーを押すと、以下の画面が表示されます。

項目については次の表を参照してください。

項 目	パラメータ	説 明
Clear All Event Logs	[No] Yes	システムの再起動後にDMIイベントログをクリアします。

[        ]: 出荷時の設定

## Boot

カーソルを「Boot」の位置に移動させると、起動順位を設定するBootメニューが表示されます。Bootメニューで設定できる項目とその機能を示します。「Boot Device Priority」と「Hard Drive」、「Removable Devices」、「ATAPI CDROM Drives」は選択後、<Enter>キーを押してサブメニューを表示させてから設定します。

BIOS Setup Utility				
Main	Advanced	Security	Server	Boot
<ul style="list-style-type: none"><li>▶Boot Devie Priority</li><li>▶Hard disk Drives</li><li>▶Removable Devices</li><li>▶ATAPI CD-ROM Drives</li></ul>				<p>Disabled, displays normal POST messages. Enabled, displays OEM Logo instead of POST messages. Enabling this option disables Serial Redirection.</p> <p>←→ Select Menu ↑↓ Select Item Enter Select Sub-Menu F9 Setup Defaults F10 Save and Exit ESC Exit</p>

## Boot Device Priority

ブート順位を設定します。システムは起動時にこのサブメニューで設定した優先順位に従ってデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択し、<+>キー/<->キーでブートの優先順位を変更できます。



- 保守・管理ツールを起動する場合は、「ATAPI CD-ROM Drive」を「1st Boot Device」に、「Removable Devices」を「2nd Boot Device」に設定してください。
- NIC 1、NIC 2を同一ネットワーク環境に接続した状態でPXEブートを行うと Slot 0339からPXEブートを行うため、Slot0339のブート順位をSlot0338より上位設定してください
- ディスクの取り付け/取り外しを行い、ディスク構成が変わった場合には、Boot Device Priorityの設定は工場出荷時の設定に戻ります。再度設定をしてください。

項 目	パラメータ	説 明
1st Boot Device	ATAPI CD-ROM	CD-ROMドライブからの起動を試みます。
2nd Boot Device	Removable Devices	リムーバブルメディアデバイスからの起動を試みます。
3rd Boot Device	Hard Drive	ハードディスクからの起動を試みます。
4th Boot Device	IBA 1.1.05 Slot0339	LANポート1のネットワーク上のデバイスからの起動を試みます (PXEブート)。
5th Boot Device	IBA 1.1.05 Slot0338	LANポート2のネットワーク上のデバイスからの起動を試みます (PXEブート)。

## Hard Disk

接続されているハードディスク内でのブート順位を設定します。システムは起動時にこのサブメニューで設定した優先順位に従ってハードディスクをサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択し、<+>キー/<->キーでブートの優先順位を変更できます。

項 目	説 明
1. Drive #1 (またはドライブ名)	「Other bootable cards」には、BIOSブート機構を介したシステム BIOSからの情報に含まれていないデバイスも含まれます。デバイスには、ブータブルではないものや対応していないデバイスなども含まれているので注意してください。
2. Other bootable cards	

---

## Removable Devices

システムに接続されているリムーバブルデバイスの中からブートさせるデバイスを選択します。システムは起動時にこのサブメニューで設定したデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択します。

項 目	説 明
システムに接続されているデバイスをリストアップします	リストから1つを選択します。リストには、1.44MBタイプか120MBタイプのフロッピーディスクドライブが表示されます。

---

## ATAPI CDROM Drives


システムに接続されているCD-ROMドライブの中からブートさせるデバイスを選択します。システムは起動時にこのサブメニューで設定したデバイスをサーチし、起動ソフトウェアを見つけるとそのソフトウェアで起動します。

<↑>キー/<↓>キーでデバイスを選択します。

項 目	説 明
システムに接続されているデバイスをリストアップします。	リストから1つを選択します。リストには、ATAPI CD-ROMドライブが表示されます。

## Exit

カーソルを「Exit」の位置に移動させると、Exitメニューが表示されます。



このメニューの各オプションについて以下に説明します。

### Exit Saving Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終わらせる時に、この項目を選択します。Exit Saving Changesを選択すると、確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存してSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

### Exit Discarding Changes

新たに選択した内容をCMOS(不揮発性メモリ)内に保存しないでSETUPを終わらせたい時に、この項目を選択します。「Yes」を選択すると変更した内容をCMOS内に保存しないでSETUPを終了し、自動的にシステムを再起動します。

### Load Setup Defaults

SETUPのすべての値をデフォルト値に戻したい時に、この項目を選択します。Load Setup Defaultsを選択すると、確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選択すると、SETUPのすべての値をデフォルト値に戻し、Exitメニューに戻ります。「No」を選択するとExitメニューに戻ります。

### Load Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、保存しているカスタムデフォルト値をロードします。

### Save Custom Defaults

このメニューを選択して<Enter>キーを押すと、現在設定しているパラメータをカスタムデフォルト値として保存します。保存されると、Load Custom Defaultsメニューが現れます。

### Discard Changes

CMOSに値を保存する前に今回の変更を以前の値に戻したい場合は、この項目を選択します。Discard Changesを選択すると確認画面が表示されます。ここで、「Yes」を選ぶと新たに選択した内容が破棄されて、以前の内容に戻ります。

# CMOS・パスワードのクリア

本体のCMOSに保存されている内容をクリアする場合は、ここで説明する方法でクリアすることができます。

また、万一、SETUPでパスワードを登録し、忘れてしまったときなども同様の方法でパスワードをクリアすることができます。



CMOSの内容をクリアするとSETUPの設定内容がすべて出荷時の設定に戻ります。


**重要**

CMOS/パスワードのクリアはマザーボード上のコンフィグレーションジャンプスイッチを操作して行います。ジャンプスイッチは下図の位置にあります。



その他のジャンプの設定は変更しないでください。本体の故障や誤動作の原因となります。

**重要**



●●: ストラップ

CLR/  
CMOS   CLR/  
PSWD   RCVR  
BOOT








CLR/CMOS: CMOSの内容の保護/クリア用ピン  
CLR/PSWD: パスワードの保護/クリア用ピン  
(図は出荷時の状態を示す)

パスワードをクリアする






CMOSの内容をクリアする



それぞれの内容をクリアする方法を次に示します。

 <b>警告</b>	
     	<p>装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、人が死亡する、または重傷を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自分で分解・修理・改造はしない</li> <li>● リチウム電池を取り外さない</li> <li>● プラグを差し込んだまま取り扱わない</li> </ul>

 <b>注意</b>	
   	<p>装置を安全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を守らないと、火傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあります。詳しくは、iii ページ以降の説明をご覧ください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一人で持ち上げない</li> <li>● 中途半端に取り付けない</li> <li>● カバーを外したまま取り付けない</li> <li>● 指を挟まない</li> <li>● 高温注意</li> <li>● ラックが不安定な状態でデバイスをラックから引き出さない</li> <li>● 複数台のデバイスをラックから引き出した状態にしない</li> </ul>

1. 164ページを参照して準備をする。
2. 本体をラックから引き出す(174ページ参照)。
3. トップカバーを取り外す(175ページ参照)。
4. クリアしたい機能のジャンプスイッチの設定を変更する。

### **重要**

クリップをなくさないよう注意してください。

5. 本体を元どおりに組み立ててPOWERスイッチを押す。

POSTの終了時に以下のメッセージが表示されます。

```
ERROR:
0120: NVRAM Cleard by Jumper
```

```
Press <F1> to Resume, Press <F2> to run SETUP
```

6. <F2>キーを押して、BIOS SETUPユーティリティを起動する。
7. 「Exit」メニューから「Exit Saving Changes」を選択し、「Yes」を選択する。

8. 「Turn off power and reinstall the jumper in Normal mode position.」というメッセージが表示されるまで待つ。
9. システムの電源をOFFにする。
10. ジャンプスイッチの設定を元に戻した後、もう一度電源をONにしてBIOS SETUPユーティリティを使って設定し直す。

## 割り込みライン

割り込みラインは、出荷時に次のように割り当てられています。オプションを増設するときなどに参考にしてください。

IRQ	周辺機器(コントローラ)	IRQ	周辺機器(コントローラ)
0	システムタイマ	12	マウス
1	キーボード	13	数値演算プロセッサ
2	—	14	プライマリIDE
3	COM2シリアルポート	15	セカンダリIDE
4	COM1シリアルポート	16	USB
5	PCI	17	VGA
6	フロッピーディスク	18	—
7	PCI	19	USB
8	リアルタイムクロック	30	LAN1
9	ACPI Compliant System	31	LAN2
10	PCI	49	Adaptec SCSI
11	PCI	50	Adaptec SCSI

# SCSI BIOSコンフィグレーション

「SCSISelect」ユーティリティはマザーボード上のSCSIコントローラ(またはオプションボード上のSCSIコントローラ)に対して各種設定を行うためのユーティリティで、起動には特殊な起動ディスクなどを使用せずに、POSTの実行中に簡単なキー操作から起動することができます。

## SCSISelectユーティリティの用途

SCSISelectユーティリティは、主に接続されるSCSI機器(本装置ではDISK増設筐体)との転送速度の設定を行う場合に使用します。



重要

- SCSIのコンフィグレーションはSCSIコントローラ単位に個別にユーティリティを起動して設定しなければなりません。本体にはSCSIコントローラが1つ搭載されています。
- 本体には、最新のバージョンのSCSISelectユーティリティがインストールされています。このため設定画面が本書で説明している内容と異なる場合があります。本書と異なる設定項目については、オンラインヘルプを参照するか、保守サービス会社に問い合わせてください。

## 起 動

SCSISelectユーティリティの起動から終了までの方法を次に示します。起動や操作は「MWA」を使ったリモートコンソールから行います(5章参照)。

1. 本体の電源をONにする。

POST実行中の画面の途中で次のメッセージを表示します。



重要

搭載しているSCSIコントローラの数だけ表示されます。

Adaptec SCSI BIOS vX.XX  
(c) 2003 Adaptec, Inc. All Rights Reserved

◀◀◀ Press <Ctrl> <A> for SCSISelect(TM) Utility! ▶▶▶

2. <Ctrl>キーを押しながら<A>キーを押す。

SCSISelectユーティリティが起動し、「Main」メニューを表示します。

3. カーソルキーを使って「Bus:Device」ボックス内のチャンネルを選択して<Enter>キーを押す。

**AIC-7902 A at slot 00 04 : 07 : 00**  
**AIC-7902 B at slot 00 04 : 07 : 01**

マザーボードのSCSIコントローラにはチャンネルが2つあります。チャンネルA(04:07:00)は未使用コネクタを、チャンネルB(04:07:01)はUltra320 SCSIコネクタ(5.25インチデバイスまたは外部SCSI(Wide)コネクタ用)を示します。

選択すると、「Options」メニューを表示します。

4. オプションからメニューを選択して<Enter>キーを押す。

**Options**  
**Configure/View SCSI Controller Settings**  
 SCSI Disk Utilities

アダプタ(選択したチャンネル)やチャンネルに接続されているデバイスに対して設定したいときは、「Configure/View Host Adapter Settings」を選択します。

選択したチャンネルに接続されたハードディスクのフォーマットやベリファイ、およびチャンネルに接続されたデバイスのSCSI IDなどを知りたいときは、「SCSI Disk Utilities」を選択します。

詳しい内容については以降の説明を参照してください。

# Configure/View Host Adapter Settings

設定するチャンネルを選択後に表示される「Options」メニューで「Configure/View Host Adapter Settings」を選択すると画面が表示されます。

## Configuration

### SCSI Bus Interface Definitions

SCSI Controller ID ..... 7  
SCSI Controller Parity ..... Enabled  
SCSI Controller Termination ..... Enabled

### Additional Options

Boot Device Configuration ..... Press<Enter>  
SCSI Device Configuration ..... Press<Enter>  
Advanced Configuration ..... Press<Enter>  
Host Raid ..... Disabled

<F6> - Reset to SCSI Controller Defaults

## BIOS Information

Interrupt (IRQ) Channel ..... 10  
I/O Port Address ..... 3000h, 3400h

次にメニューとパラメータを説明します。ここでの説明を参照して最適な状態に設定してください。

## SCSI Bus Interface Definitions

キーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)を使って項目を選択します。それぞれの機能とパラメータは次の表のとおりです。

項 目	パラメータ	機能／設定
SCSI Controller ID	0～[7]～15	[7]に設定してください。
SCSI Controller Parity	[Enabled] Disabled	[Enabled]に設定してください。
SCSI Controller Termination	[Enabled] Disabled	終端抵抗の有効/無効を設定します。 [Enabled]に設定してください。

[    ]: 出荷時の設定

## Additional Options

キーボードのカーソル(<↓>キー/<↑>キー)を使って項目を選択します。

### ● Boot Device Configurations

「Boot Device Configurations」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。

Boot Device Configuration	
Single Image.	
Master SCSI Controller .....	AIC-7902 A at slot 00 04:07:00

### ● SCSI Device Configuration

「SCSI Device Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。

SCSI Device Configuration								
SCSI Device ID	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
Sync Transfer Rate (MB/Sec) .....	320	320	320	320	320	320	320	320
Packetized .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
QAS .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Initiate Wide Negotiation .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Enable Disconnection .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Send Start Unit Command .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
BIOS Multiple LUN Support .....	No	No	No	No	No	No	No	No
Include in BIOS Scan .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
SCSI Device ID	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Sync Transfer Rate (MB/Sec) .....	320	320	320	320	320	320	320	320
Packetized .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
QAS .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Initiate Wide Negotiation .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Enable Disconnection .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Send Start Unit Command .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
BIOS Multiple LUN Support .....	No	No	No	No	No	No	No	No
Include in BIOS Scan .....	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

メニュー内の機能とパラメータは次ページの表のとおりです。



設定は各SCSI IDごとに行えます。ターゲットとなる装置のSCSI IDを確認してから設定を変更してください。



追加したオプションのSCSI IDがわからない場合は「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択してください。しばらくすると、SCSI IDと対応するデバイスの画面が表示されます。詳しくはこの後の「SCSI Disk Utilities」を参照してください。

項 目	パラメータ	機能/設定
Sync Transfer Rate (MB/Sec)	[320] 33.3 160 20.0 80.0 10.0 66.6 ASYN 40.0	通常は「320」に設定してください。(この値は接続するオプションによって変更が必要な場合があります。詳しくはオプションに添付の説明書を参照してください。)
Packetized	[Yes] No	パケット化したデータ転送(デュアルトランジション(DT))機能を使用し、バスの稼働率を最適化するかどうかを選択します。
QAS	[Yes] No	SCSIバスの稼働率を向上するQuick Arbitration and Selection(QAS)機能を使用するかどうかを選択します。
Initiate Wide Negotiation	[Yes] No	接続したSCSI機器がWide SCSIに対応しているときは「Yes」に設定してください。対応していないときは、「No」に設定してください。
Enable Disconnection	[Yes] No	「Yes」に設定してください。
Send Start Unit Command	[Yes] No	ハードディスクに対して使用する場合は「Yes」に設定してください。それ以外の場合は、「No」に設定してください。
BIOS Multiple LUN Support	Yes [No]	「No」に設定してください。
Include in BIOS Scan	[Yes] No	「Yes」に設定してください。

[ ]: 出荷時の設定

## ● Advanced Configuration Options

「Advanced Configuration」にカーソルを合わせて<Enter>キーを押すと次のような表示に変わります。

Advanced Configuration	
Reset SCSI Bus at IC Initialization .....	Enabled
Display <Ctrl><A> Message During BIOS Initialization .....	Enabled
Extended Int13 Translation for DOS Drivers > 1 GByte .....	Enabled
Post Display Mode .....	Diagnostic
SCSI Controller Int 13 Support .....	Enabled
Options Listed Below Have NO EFFECT if Int 13 Support is Disabled	
Domain Validation .....	Enabled
Support Removable Disks Under Int13 as Fixed Disks .....	Disabled
BIOS Support for Bootable CD-ROM .....	Enabled



メニュー内の機能とパラメータは次の表のとおりです。

項 目	パラメータ	機能／設定
Reset SCSI Bus at IC Initialization	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Display <Ctrl><A> Message During BIOS Initialization	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Extended Int 13 Translation for DOS Drivers > 1 GByte	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Post Display Mode	[Verbose] Silent Diagnostic	特に必要がない限り変更しないでください。
SCSI Controller Int 13 Support	[Enabled] Disabled: NOT Scan Disabled: scan bus	SCSI BIOSの有効/無効を設定します。 次の場合を除いて「Enabled」に設定してください。 ● SCSIコントローラ配下に接続されたハードディスク以外のコントローラ配下に接続したハードディスクからOSをBootする場合(ハードディスクが接続されていない場合は問題ありません)。 ● 拡張ROM空間の領域を確保する目的でハードディスクが接続されていないSCSIコントローラのBIOSを「Disabled」にすることができる。
Domain Validation	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。
Support Removable Disks under Int 13 as Fixed Disks	Boot Only All Disks [Disabled]	リムーバブルメディアがコントロールするオプションはAIC-79xx BIOSによりサポートします。
BIOS Support for Bootable CD-ROM	[Enabled] Disabled	「Enabled」に設定してください。

[     ]: 出荷時の設定

## ● Host Raid

本装置ではHost Raidはサポートしていません。必ず「Disabled」に設定してください。

# SCSI Disk Utilities

SCSI Disk Utilitiesは選択したチャンネルに接続されたデバイスをスキャンし、それぞれのデバイスの情報を表示します。デバイスがハードディスクの場合は、ディスクのローレベルフォーマットやベリファイを実行することもできます。

設定するチャンネルを選択後に表示される「Options」メニューで「SCSI Disk Utilities」を選択すると次のようなSCSI IDをスキャンする画面が表示されます。

Scanning SCSI ID : 0 LUN Number : 0

スキャン後、次のようなSCSI IDと対応するデバイスの画面が表示されます。

**Select SCSI Disk and press <Enter>**

SCSI ID #0 : No device  
SCSI ID #1 : No device  
SCSI ID #2 : No device  
SCSI ID #3 : No device  
SCSI ID #4 : No device  
SCSI ID #5 : No device  
SCSI ID #6 : ESG - SHV SCA HSBP M16  
SCSI ID #7 : Adaptec AIC-7902  
SCSI ID #8 : No device  
SCSI ID #9 : No device  
SCSI ID #10 : No device  
SCSI ID #11 : No device  
SCSI ID #12 : No device  
SCSI ID #13 : No device  
SCSI ID #14 : No device  
SCSI ID #15 : No device

この画面でデバイスを選択して<Enter>キーを押すとデバイスの詳細が表示されます。選択したデバイスがハードディスクの場合は、次のサブメニューを実行することができます。

- **Format:** 選択したデバイスをローレベルでフォーマットします。
- **Verify Disk Media:** 選択したデバイスのすべてのセクタを比較(ベリファイ)し、不良なセクタがあればアサインし直します。

## 終了

SCSI Selectを終了するには、終了メッセージが表示されるまで<Esc>キーを押してください(設定を変更している場合は、その前に変更内容の保存を確認するメッセージが表示されます。保存する(Yes)か、破棄する(No)を選択してください)。